

entradas de aire autorregulables

ISOLA

Entrada de aire autorregulable para sistemas de ventilación de simple flujo. Para su instalación en carpintería de PVC, madera y aluminio (ventanas).

APLICACIÓN

- Introducción de aire fresco en las viviendas con tratamiento acústico.
- Rango de funcionamiento de 20 a 100 Pa.

INSTALACIÓN

Coloque la base sobre la carpintería, con la muesca perfectamente centrada y fíjela con tornillos.

Coloque la tapa simplemente encajándola en la base.

Instale el frontal y fíjelo con tornillos.







